


Bezdotykový automatický dávkovač mýdla ZENCO

Katalogové označení: DAV006

NÁVOD

INSTALACE:

1. Oddělte kryt baterií zespod dávkovače a vložte 4 ks nových AAA alkalických baterií podle správné polarity a zavřete víko.
2. Otevřete víko dávkovače (umístěno nahoře) otočením a vyjměte
3. Naplňte dávkovač požadovanou náplní (gel/tekutina) a víko uzavřete. Vyznačená hladina MAX označuje maximální možné množství tekutiny v dávkovači.
4. Zespod dávkovače nastavte na:
ON = zapnutí dávkovače bez zvuku
OFF = vypnutí dávkovače
CHIME = zapnutí dávkovače se zvukem



POUŽITÍ:

Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 8 – 12 cm zespod od dávkovače.

Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá 2 ml náplně. V případě, že potřebujete více náplně, dejte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.

Při první použití opakujte, dokud se nenaplní dávkovací hadice uvnitř dávkovače.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:

Kontrolujte stav náplně a doplňujte náplň pravidelně.

Baterie vyměňte nejlépe při všimnutí slabého dávkování či slabého zvuku dávkovače. Při výměně baterií musí být dávkovač vypnutý.

UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou. Dávkovač není určen pro pěnové náplně či náplně obsahující malé kousky (např. peeling).

Dávkovač je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.

Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná.

Dovozce do ČR: ALFI Corp., s.r.o, DIČ CZ28587855, www.alficorp.cz
